

ZASILANIE TUNERA

Urządzenie jest zasilane z sieci 220V~. Wetknięcie wtyczki sieciowej do gniazda powoduje włączenie układów odpowiedzialnych za stabilność częstotliwości.
 Wcisnięcie włącznika na płycie czołowej uruchamia normalną pracę tunera.
 UWAGA: W przypadku przewidywania dłuższej przerwy w eksploatacji tunera, należy wyciągnąć wtyczkę z sieci 220V~.

