

Modifica per Sommerkamp TS 220DX

- 1) Resettare l'rtx
- 2) Spegnerlo
- 3) Premere il tasto Funzione ed il tasto D ed attivare il Power
- 4) Sul display apparirà "RESET"
- 5) Premere C
- 6) Dopo il Reset premere il tasto di Funzione ed il tasto 0
- 7) Indipendentemente da quello che appare sul display digitare il 4° di codice seguente:
1462311289
- 8) Sul display apparirà "KEY OK VER 2.00"
- 9) Premere il tasto di Funzione ed il tasto 0 contemporaneamente
- 10) Dopo questo intervento il TRX sarà allargato di banda

VHF

RX: 100 – 170 MHz

TX: 130 – 173 Mhz

UHF

RX: 350 – 473 Mhz ed 830 – 999 Mhz

TX: 410 – 475 Mhz