

# MODIFICHE UFFICIALI FT-5200/FT-6200


**Il Servizio Tecnico Marcucci ci fornisce le descrizioni complete per l'esecuzione di alcune modifiche ai suoi veicolari bibanda.**

## Modifica apparato FT-5200

L'apparato nuovo risulta funzionante per la banda VHF da 140.000/174.000 MHz e per la banda UHF da 430.000/440.000 MHz.

È possibile estendere la banda effettuando la seguente modifica:

- togliere il pannello frontale
- togliere i coperchi superiore ed inferiore
- togliere le due viti laterali ed asportare la mascherina in plastica
- nella doppia fila di ponticelli numerata da 1 a 20, chiudere il numero 2 ed il numero 7
- richiudere l'apparato
- tenere premuti i tasti «D/MR», «F/W», «REV» contemporaneamente, poi accendere l'apparato. Il display visualizzerà «1» e «000.000» e sarà pronto per programmare il limite inferiore della banda VHF in ricezione. Per



esempio, se si desidera programmare la ricezione a 142/170 MHz, impostare la frequenza 142.000 usando il DIAL oppure i tasti UP e DOWN del microfono e premere «D/MR» per conferma.

- con lo stesso metodo, impostare il limite superiore in ricezione e premere «D/M» per conferma.
- Per programmare i limiti inferiori

e superiore in trasmissione, usare lo stesso metodo utilizzato per la ricezione.

Se viene commesso un errore o si vuole cambiare la programmazione, bisogna spegnere l'apparato, tenere premuti i tasti «D/MR», «F/W», «REV» e poi accendere.

In questo modo la programmazione viene eseguita dall'inizio.

Si rammenta che le caratteristiche fuori banda non vengono garantite.


Copertura RX: 130/180-410/465 MHz  
Copertura TX: 130/170-385/480 MHz

## Modifica apparato FT-5200 trasponder

È possibile ottenere la funzione trasponder effettuando le seguenti modifiche:

- togliere il pannello frontale
- togliere i coperchi superiore ed





- inferiore
- togliere le due viti laterali ed asportare la mascherina in plastica
- **nella doppia fila di ponticelli numerata da 1 a 20**, aprire il numero 17
- richiudere l'apparato
- tenendo premuto il tasto «RPT», accendere l'apparato.

Con questa procedura si ottiene la funzione trasponder.

Per escludere tale funzione spegnere e riaccendere l'apparecchio.

Si precisa che per ottenere la modifica trasponder dell'FT-5200, il ponticello n. 17 da aprire (vedi comunicazione tecnica n. 13/91) è specificato qui sotto.

### Modifiche apparato FT-6200

L'apparato nuovo risulta funzionante per la banda UHF 70 cm da 430.000/440.000 MHz e per la banda UHF 23 cm su 1.240/1.300 MHz.

È possibile estendere la banda ed ottenere la funzione trasponder effettuando le seguenti modifiche:

- togliere il pannello frontale
- togliere i coperchi superiore ed inferiore
- togliere le due viti laterali ed asportare la mascherina in plastica
- nella doppia fila di ponticelli numerata da 1 a 20, chiudere il numero 3 (estensione banda UHF 23 cm), chiudere il numero 7 (estensione banda UHF 70 cm), aprire il numero 17 (funziona traspon-

- richiudere l'apparato
- tenere premuti i tasti «D/MR», «F/W», «REV» contemporaneamente poi accendere l'apparato
- impostare il limite inferiore di banda in ricezione e premere il tasto «D/MR» per conferma. Impostare il limite superiore di banda in ricezione e premere «D/MR» per conferma. Per programmare i limiti inferiori e superiori in trasmissione, usare lo stesso metodo usato per la ricezione. Eseguire la programmazione dei limiti dell'altra banda con lo stesso procedimento.

Se viene commesso un errore o si vuole cambiare la programmazione, bisogna spegnere l'apparato, tenere premuti i tasti «D/MR», «F/W», «REV» e poi accendere.

In questo modo la programmazione viene eseguita dall'inizio.

