



I transistor Q1, Q2, Q3 e la coppia di SAP vanno montati e fissati sul dissipatore

TH1 (quando inserito) e TH2 vanno posizionati entrambi a contatto del dissipatore ed isolati con una mica x TO3 P

| | | |
|--|--|--------------------|
| | | BIAMP 400 1.4.1 |
| Questo disegno è di proprietà della PRODEL spa. Le sue disposizioni e relativi dati parrebbero a norma di legge. | | |