

! krotlich

W tunerze 5422 - na falach długich, średnich

Programowanie można realizować w turze 5421 - na falach krótkich

## PROGRAMOWANIE

wosć, oznaczony w górnej części skali.

Chcąc dostroić tuner do częstotliwości szukanej stacji np. 21,6 MHz w podzakresie 13 m, dostrajamy tuner tak, aby zapalił się wskaźnik nr 8 odpowiadający tej częstotli-

Rys. 4. Skala częstotliwości dla poszczególnych pasm fal krótkich

KR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13m		212			2145			216		217		2185		220		MHz
16m		174		1755			177		178		179			180		MHz
19m		150		151		152		153		154			156		157	MHz
25m		115		1165			118		119			1205		1215		MHz
31m		94		95			96		97		98			99		MHz
41m			70		71		715		72			725		73		MHz
49m	59			596		60		605			61		615		62	MHz