




027179  
 CARTE INTERCONNEXIONS (placée verticalement dans l'instrument)



CIRCUIT PORTEUR  
 (vue de dessus)





pour phase